

取扱説明書



使用条件

本取扱説明書をご使用になる前に、下記の使用条件をよくお読みください。

- 1. 本取扱説明書の著作権はヤマヨ測定機株式会社に帰属します。
- 2. 本取扱説明書の印刷・加工は、個人的な使用に関しては自由に行っていただいてかまいません。ただし、この「使用条件」の記載されたページは、印刷・加工するときも、ページの削除はしないでください。
- 3. 本取扱説明書の第三者への配布はメディア代を超える請求を行わない限り自由です。 ただし、再配布を許可するのはオリジナルのファイルに限定させていただきます。
- 4. 本取扱説明書に記載された内容の正確性に関して、ヤマヨ測定機株式会社は一切の保証を行いません。
- 5. 本取扱説明書の使用により、お客様に損害が発生した場合でも、ヤマヨ測定機株式会社は一切責任を負いません。

※ はじめに ※

このたびは、**YAYYAYO 測量プログラム電卓 即 利用 君。**をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくために、この取扱説明書と電卓本体 (EL-9000) の取扱説明書をよくお読みください。

※もくじ※

操作方法	3 5 6 6 7 8	11:垂線計算
05:逆計算 単独	8	
06:逆計算 放射	(
07: 逆計算 連続	8	
08:4 既知点 交点計算	/	
09:3 既知点 1 方向角 交点計算)	
10:2 既知点 2 方向角 交点計算	10	

プログラム保護のお願い!!

- 1.本プログラムは、動作用電池 2 個とメモリー保護用電池 1 個の計 3 個のリチウム電池に より保護されていますので、電池 に関する次のことを必ずお守りください。

常温 (20°) において、約5年間使用できます。電池をいれた年月が本体裏面のラベルに示されていますので、電池交換の目安にしてください。

②動作用電池 2 個とメモリー保護用電池 1 個を同時にはずしますとプログラムが消えてしまいますので、両方同時にはずさないでください。

動作用電池の寿命

連続使用において、約 130 時間使用できます。{使用温度 20℃において 2 段で 5555555555555555. を連続的に表示させた場合}

- ◎電池の交換方法につきましては、電卓本体(EL-9000)の取扱説明書をご覧ください。
- 2. 次のような操作をした場合も同様にプログラムが消えてしまいますので、絶対に操作しないでください。 ※(ご都合によりプログラムが不必要になった場合などは除く)
 - ①左側のスライドスイッチを AER-I または AER-II モードに設定し本体裏面のリセットスイッチを押しますと次のように表示されます。

$ALL CLEAR? \rightarrow ENT$

この時**ENT**キーを押しますと、15 項目のプログラムがすべてクリア (消去) されてしまいますので、絶対に操作しないでください。

本ページに記載した誤操作や電卓本体(EL-9000)の取扱説明書によるプログラム消去方法にて15項目のプログラムの一部 又はすべてクリア(消去)下場合には、有料にてプログラムを再入力させて頂きますので、お買い上げの販売店へお問い合わせ ください。

操作方法

- ①電源 ON
- ②左側スライドスイッチを一旦、STATモード(最下段)にしてからCOMPモード(下から2番目)に戻してください。
- ③表示部画面の最下段の表示シンボルが DEG その右側が FIX か、あるいは何も表示していないか確認してください。
 - 1.DEG 以外の表示の場合は、 2ndF FSE キー操作を何度か繰り返して、DEG を表示させてください。
 - 2.FIX 以外の表示にの場合は、 FSE キーを何度か押して FIX か、あるいは何も表示していない状態にしてください。
 - □ FIX・・・・小数点以下の桁数を設定した場合 DEG の右側に表示されます。
 - □設定方法・・・DEGの横に何も表示していない状態で CL FSE TAB 数値←(小数点以下の桁数)と、 キー操作してください。

例 [CL] [FSE] [TAB] [5] と、キー操作した場合、0.00000 と設定されます。

- □解除方法・・・ FSE キーを何度か押して、何も表示していない状態にしてください。
- ④ PRO キーを何度か押して必要なプログラムを呼び出してください。
- ⑤COMPキーを何度か押すことにより、呼び出したプログラムがスタートします。

あとは、計算に必要なデータを要求してきますので、それに添ってデータを入力する度にCOMPキーを押してください。すると計算し結果を表示します。次の結果を表示させる場合も同様にCOMPキーを押す度に表示します。

- 注意 本機はオプションであるプリンタ (CE-50P) を接続することは可能ですが、プログラム計算において、 入力データから計算結果までの一連のデータを一度に印刷することはできませんのでご了承願います。 (詳しくは、電卓本体 (EL-9000) の取扱説明書をご覧ください。)
- ⑥角度の入出力

入力例・・・123°43′52″は、 \rightarrow 123.4352 と入力してください。

出力例・・・218.253473 は、→218°25′34.73″を意味します。

- ⑦プログラム計算中に無関係なものが表示されたり、トラブルが発生した場合には、②の操作を行って 初期化設定してください。
- ⑧電卓の表示できる総桁数は10桁迄ですので、面積計算などは特にその点に注意して計算してください。
- ⑨表示の濃淡調整は右側キーボードのSHIFT □ □ キー操作で簡単に行えます。

SHIFTの後に


○
コーを押し続けると表示は濃くなります。

[SHIFT]の後に「▽ドーを押し続けると表示は薄くなります。

- ⑩電池の交換方法やプログラム計算以外の使用方法については、電卓本体(EL-9000)の取扱説明書をご覧ください。

斜距離より水平距離・高さ

01: Sya-Sui



斜距離 1、鉛直角 α を入力。水平距離 s、高さ h を出力。水平より下の場合 h<0 で出力。

【例題】

斜距離 1 = 123.456m 鉛直角 $\alpha = 54^{\circ} 32' 10''$

操作方法① ~ ③の設定後

1. PRO

PROキーを何度か押して

01:Sya-Sui を表示させてください。

2. COMP

COMPキーを押してプログラムをスタートする

と、斜距離1のデータを要求してきます。

3. 123.456 COMP データを入力して COMP キーを押すと、鉛直角

αのデータを要求してきます。

4. 54.3210 COMP データを入力して COMP キーを押すと、水平距

離sを表示します。

s = 100.5526094

5. COMP

COMP キーを押すと、高さ h を表示します。


h=71.62790427

方向角	•	距離よ	り	座標
-----	---	-----	---	----


02:ST-Zahyo

放射トラバース

03:Hosya-Tr



既知点座標 x1, y1、距離 s、方向角 t を入力。 座標 x,y を出力。



既知方向角 t1、既知点座標 x1,y1 を入力。 順次夾角 α 、距離 s を入力する事により、座標 x,y、方向角 t を出力。


開放トラバース	04:Open-Tr	逆計算 単独	05:ST-Tan
α $x1, y1$	X, y	x1, y1	x2, y2
既知方向角 t1、既知点座標 x1,y1順次夾角 α、距離 s を入力する事に方向角 t を出力。		2 点 x1,y1、x2,y2 を入力。 方向角 t、距離 s を出力	


逆計算 放射

06:ST-hou

逆計算 連続

07:ST-ren





x1,y1を入力。

順次 x2,y2 を入力することにより x1,y1 との方向角 t、 距離 s を出力。

2 方向より夾角 α を出力。


x1,y1 を入力。順次 x2,y2 を入力する事により、連続的に方向角 t、距離 s、及び夾角 α を出力。

4 既知点 交点計算


08:CL-4

3 既知点 1 方向角 交点計算


09:CL-3




4 点の座標 x1,y1、・・・・・x4,y4 を入力。 交点座標 x,y、交点迄の距離 $s1 \sim s4$ を出力。 但し x1 = x2、x3 = x4 の場合には対応しないので ERROR2 となります。




3点の座標 $x1,y1 \sim x3,y3$ 及び方向角 t を入力。 交点座標 x,y、交点迄の距離 $s1 \sim s3$ を出力。 但し x1 = x2、方向角が 90° 、 270° の場合には対応 しないので ERROR2 となります。




座標 x1,y1、方向角 t1、座標 x2,y2、方向角 t2 を入力。交点座標 x,y、交点迄の距離 s1、s2 を出力。ただし方向角が 90°、270°の場合には対応しないので ERROR2 となります。



基準となる直線 x1,y1、x2,y2 を入力。順次 x3,y3 を入力する事により、交点座標 x,y 及び s1、s2 を出力。ただし x1=x2、y1=y2 の場合には対応しないのでERROR2 となります。




x1,y1、x2,y2 を入力後、x3,y3 を順次入力。終了は x3=0 とする。出力の桁数に注意。総桁で 10 桁まで です。



三辺 a,b,c を入力(最長辺を a とする)。 面積 s、高さ h、トータル面積 ss を出力。

単曲線 要素・偏角

14:Tan



ia、r を入力。t1、c1、s1を出力。BC よりの弧長 S1 を入力(S1 は順次加えられ s で出力)する事により 弦長 S2、偏角 α を出力。終了は S1 = 0 とする。

【例題】

入力データ

交角 ia = 37° 34′ 15″

半径 r = 100

出力データ

接線長t1 = 34.01437686

曲線長c1 = 65.57347444

外線長s1 = 5.626596237

入力データ

弧長 (AB) s1 = 30

出力データ


弧長合計 S = 30

弦長 (AB) s2 = 29.88762649

偏角 $\alpha = 8^{\circ} 35' 39.72''$

クロソイド曲線

15:Clo R=3. L=1



クロソイド要素の中で、a、r または a、L を入力して、X、y、t 等を求める。

 $\left\{ \begin{array}{ll} a, r \text{ の時は常数 3} \\ a, L \text{ の時は常数 1} \end{array} \right\} \quad \mathcal{E}_{t} = ? \text{ で入力する}$

【例題】

常数3を選び、aとrを入力した場合。

入力データ

クロソイドのパラメーター a = 100

K.E 点における曲率半径 r = 200

出力データ

緩和曲線長 L=50

K.E 点の X 座標 X = 49.92193149

K.E 点の Y 座標 Y = 2.08100934

K.E 点における接線角 $t = 7^{\circ} 09' 43.10''$

M 点の X 座標 M = 24.98698482

長接線長 L' = 33.36065595

短接線長 K = 16.69150824

移動量(シフト) R = 0.520542787

K.E 点の極角(偏角) $y = 2^{\circ} 23' 13.23''$

弦長 S = 49.96528639

アフターサービスについて

- □ 修理を依頼されるときは 保証期間中及び、保証期間経過後の修理については販売店にご相 談ください。
- □ お問い合わせは この商品に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または当 社営業部までご連絡ください。

ヤマヨ測定機 (株) 営業部 🕿 03-3849-6511